



Р.С.Ф.С.Р.

Министерство Местной Промышленности

**Завод „СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС“**

# ИНСТРУКЦИЯ

К ПОЛЬЗОВАНИЮ МИНИАТЮРНЫМ  
ГРАММОФОНОМ марки СН-1

ЛЕНИНГРАД

1950

# ИНСТРУКЦИЯ

к пользованию миниатюрным граммофоном  
марки СП-1 завода „Северный Пресс“  
ММП РСФСР г. Ленинград

Миниатюрный граммофон марки СП-1, являясь музыкальным аппаратом, требует, для его нормальной работы, хорошего ухода и соблюдения определенных правил эксплуатации.

До начала пользования граммофоном следует ознакомиться с назначением отдельных узлов (частей), которые находятся в граммофонном ящике и видны при открытой крышке.

В нижней части граммофонного ящика—корпусе—помещается:

- 1) закрытый стальным окрашенным пластиком заводной пружинный механизм, вращающий диск;
- 2) стрелка регулятора скорости вращения со шкалой (слева), на которой нанесены деления;
- 3) закрытый хромированным кожухом заводной червяк (справа).

В верхней части ящика—крышке—помещаются:

- 1) звукопровод, укрепленный на кронштейне, состоящий из рупора, колена и трубки тонарма;
- 2) заводная рукоятка, удерживаемая держателем;
- 3) мембрана, укрепленная фиксаторным винтом в прорези специального держателя.

Для проигрывания пластинки необходимо:

- 1) открыв замок, установить крышку граммофона обязательно вертикально, так чтобы замок шарнира защелкнулся;
- 2) трубку тонарма вывести из держателя, приподняв трубку вверх;

3) извлечь из держателя заводную рукоятку;

4) вставить заводную рукоятку в отверстие заводного червяка до упора и, придерживая левой рукой корпус ящика, плавно заводят механизм, вращая рукоятку вправо от себя до полного завода пружины, не наклаывая руку на диск;

5) наложить пластинку на диск;

6) извлечь из держателя мембрану с игольницей, повернув ее сначала влево до рупора, а затем потянуть на себя;

7) вставить иголку в отверстие иглодержателя мембраны, плотно зажав ее винтом;

8) одеть мембрану на трубку тонарма так, чтобы фиксаторный винт мембраны вошел в прорез трубки, и повернуть ее вокруг оси до упора;

9) повернуть стрелку регулятора скорости вращения вправо до совпадения указателя стрелки с цифрой „78“ на шкале, повернуть диск рукой по часовой стрелке, а после того, как диск с пластинкой начнет вращаться (норм. число оборотов диска  $78 \pm 3$ ), опустить мембрану с иглой плавно на край пластинки в начале записи. По окончании проигрывания пластинки стрелку регулятора скорости вращения повернуть до отказа налево, после чего диск останавливается;

10) по желанию, рупор может оставаться в плоскости крышки или (для усиления звука) повернут к ней под наклоном.

По окончании пользования граммофоном следует:

1) вынуть иглу из иглодержателя мембраны;

2) снять с трубки тонарма мембрану, поместив ее в держатель;

3) вложить заводную рукоятку в держатель;

4) ввести трубку тонарма в тонаридержатель, ввести рупор в крышку;

б) закрепить в держатель мембрану, легко опустить крышку и закрыть замок.

**НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ:**

- 1) оставлять в заведенном состоянии пружину, так как в этом случае она ослабевает;
- 2) заводить пружину во время игры;
- 3) накладывать мембрану на пластинку до пуска диска в ход;
- 4) проигрывать одной иглой более чем одну пластинку.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ** попадания посторонних предметов, так как это может вызвать порчу механизма.

Для нормальной работы граммофона рекомендуется:

- 1) избегать ударов, толчков при обращении с ним;
- 2) хранить его в сухом, с нормальной температурой, помещении;
- 3) защитить его от пыли и грязи;
- 4) смазывать его не реже 2-х раз в год.

**Завод „СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС“**

### **ДОПОЛНЕНИЕ К ИНСТРУКЦИИ**

1. В процессе эксплуатации возможны случаи, когда тонарм, прикрепленный кронштейном к крышке ящика, вследствие ударов и толчков, опустится ниже и может лечь на пластинку; тогда следует отвернуть 4 гайки и, приподняв кронштейн, отрегулировать установку узла тонарма таким образом, чтобы тонарм не задевал за пластинку.

2. В случае, если остановка механизма не будет обеспечена поворотом стрелки стабилизатора в крайнее левое положение, следует снять диск (предварительно сняв шайбу) и выдвинуть кожу из рычага стабилизатора на 1-2 мм, в направлении к диску ползуна регулятора.

6/13227  
Паспорт № 100924

Миниатюр. граммофона  
марки СП-1

Дата выпуска " 21 " 10 19 50 г.

Контролер ОТК

Отзывы о работе граммофона  
просим сообщить по адресу:  
Ленинград, Малая Охта, Петро-  
вский пр., д. № 1.

Телефоны: Невская п/станция  
(Ж-2-19-80) доб. 8-25.

Завод „СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС“

Тип. ВМИ. Заказ № 1049